eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LED SLS-7x3W TCL
LED SLS-18x3W TCL



Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for future needs!

CE

© Copyright
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!

MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

EINFÜHRUNG **3**
Lieferumfang 3
SICHERHEITSHINWEISE **3**
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG **5**
GERÄTEBESCHREIBUNG **6**
Features 6
Geräteübersicht 6
INSTALLATION **7**
Überkopfmontage 7
DMX512-Ansteuerung 8
Master/Slave-Betrieb 9
Anschluss ans Netz 9
BEDIENUNG **9**
Dimmer Modus 10
Musikgesteuerter Modus 10
Auto Modus 11
Statische Farben Modus 11
"Sonstiger" Modus 11
DMX-Modus 11
DMX-Protokoll 12
REINIGUNG UND WARTUNG **13**
Sicherungswechsel 14
TECHNISCHE DATEN **14**

English

INTRODUCTION **15**
Delivery includes 15
SAFETY INSTRUCTIONS **15**
OPERATING DETERMINATIONS **17**
DESCRIPTION OF THE DEVICE **18**
Features 18
Overview 18
INSTALLATION **18**
Overhead rigging 18
DMX512 control 20
Master/Slave operation 20
Connection with the mains 21
OPERATION **21**
Dimmer mode 22
Sound controlled mode 22
Auto mode 23
Static color mode 23
Other mode 23
DMX-mode 23
DMX-protocol 24
CLEANING AND MAINTENANCE **25**
Replacing the fuse 26
TECHNICAL SPECIFICATIONS **26**

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern / This user manual is valid for the article numbers:

51915360, 51915370

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:
www.eurolite.de

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED SLS-7x3W TCL
LED SLS-18x3W TCL

ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE LED SLS-7x3W TCL oder LED SLS-18x3W TCL entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Lieferumfang

1	Gerät
1	Bedienungsanleitung

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Deutsch

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen 

bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Das Gerät ist immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur T_a = 45° C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Features

Slim ist "in"!
LED Scheinwerfer zum Hängen oder Stehen • Flache Gehäuseform für minimaler Platzbedarf bei der Montage • Bedienbar im Standalone-Modus oder DMX-Interface • DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 6 Kanäle) • 3, 4, 5, oder 6 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon • Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4-Tasten Bedienung • Weitere Einstellungen der LED-Anzeige möglich: Anzeige an oder aus, Anzeige auf den Kopf gestellt für angenehmeres Programmieren, Ab Werk Einstellung • Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave • Ausgestattet mit 7 x 3-W-LEDs, bzw. 18 x 3-W-LEDs • Arretiermöglichkeit am Haltebügel • Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker

Geräteübersicht



(1) LED Anzeige
(2) Fangsicherung für Sicherungsseil
(3) DMX-In
(4) DMX-Out
(5) Bedientasten
(6) Sicherung
(7) Netzanschluss

INSTALLATION

Das Gerät kann sowohl hängend als auch stehend installiert werden.

Überkopfmontage

LEBENSGEFAHR!
Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:
Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.

BRANDGEFAHR!
Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile gemäß DIN 56927, Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Sicherungsseil in der dafür vorgesehenen Fangsicherung ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

LEBENSGEFAHR!
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

DMX512-Ansteuerung

Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang

XLR-Einbaubuchse:



1: Masse
2: Signal (–)
3: Signal (+)

DMX-Eingang

XLR-Einbaustecker:

1: Masse
2: Signal (–)
3: Signal (+)

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:
Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120-Ω-Widerstand eingelötet ist.

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	⏚

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt das Gerät den Betrieb auf.

Das LED Display leuchtet auf und Sie können die gewünschten Einstellungen mit den Tasten MODE, SET UP, UP oder DOWN auswählen.

Siehe folgende Grafik.

MODE	SET UP	UP / DOWN	FUNKTION
DIMMER	Rot	r.000~r.255	Einstellung der roten Intensität
	Grün	G.000~G.255	Einstellung der grünen Intensität
	Blau	b.000~b.255	Einstellung der blauen Intensität
	Flashgeschwindigkeit, zunehmend	F5.00~F5.15	F5.00 ist aus, F501 ist am langsamsten, F5.15 ist am schnellsten
MUSIK GESTEUERT	Programmauswahl	Sound-1~Sound-8	Auswahl des gewünschten Programms
	Empfindlichkeit, zunehmend	SJ-1~SJ-8	SJ-1 ist die niedrigste Stufe, SJ-8 ist die höchste Stufe
AUTO	Farbüberblendung	AF-01~AF-08	Auswahl des gewünschten internen Programms
	Farbwechsel	AJ-01~AJ-08	Auswahl des gewünschten internen Programms
	Geschwindigkeit	SP.01~SP.16	Geschwindigkeitseinstellung des gewünschten internen Programms
STATISCHE FARBEN	Farben Auswahl	CL-0~CL-7	Auswahl von 8 statischen Farben: 0-schwarz, 1-rot, 2-grün, 3-blau, 4-cyan, 5-gelb, 6-violett, 7-weiß
	Flashgeschwindigkeit, zunehmend	F5.00~F5.15	F5.00 ist aus, F501 ist am langsamsten, F5.15 ist am schnellsten
SONSTIG	Display: an/aus	donn	LED display immer an
		doFF	LED display aus
	Display: normal/überkopf	Stnd	LED display normal
		rEV.	LED display überkopf
	Vorgabewert	dEFA	Initialisierung des Vorgabewerts
DMX	Addresierung	A.001~A.512	Stellt die DMX Startadresse ein
	DMX Kanal Belegung	Ch.03	Das Gerät belegt 3 DMX Kanäle
		Ch.04	Das Gerät belegt 4 DMX Kanäle
		Ch.05	Das Gerät belegt 5 DMX Kanäle
		Ch.06	Das Gerät belegt 6 DMX Kanäle

Dimmer Modus

Drücken Sie die MODE Taste um den DIMMER Modus zu wählen. Wählen Sie die gewünschte Farbe über die SET UP Taste aus.

Über die UP oder DOWN Tasten können Sie die gewünschten Werte eingeben.

Drücken Sie die SET UP Taste um die Flash Geschwindigkeit einzustellen.

Über die UP oder DOWN Tasten können Sie die gewünschten Werte eingeben.

Musikgesteuerter Modus

Drücken Sie die MODE Taste um in den musikgesteuerten Modus zu gelangen.

Im musikgesteuerten Modus sind jeweils 2 Unterprogramme zur Auswahl. Bitte drücken Sie die SET UP Taste, um zu dieser Auswahl zu gelangen.

Bei Sound-1~Sound-8 können Sie über die UP oder DOWN Tasten das gewünschte Programm wählen.

Bei SJ-1~SJ-8 können Sie über die UP oder DOWN Tasten die gewünschte Empfindlichkeit einstellen.

Auto Modus

Drücken Sie die MODE Taste um in den Auto Modus zu gelangen.

Im Auto Modus sind jeweils 3 Unterprogramme zur Auswahl. Bitte drücken Sie jeweils die SET UP Taste, um zu dieser Auswahl zu gelangen.

Bei AF-1~AF-8 können Sie über die UP oder DOWN Tasten das gewünschte Farbüberblendungsprogramm wählen.

Bei AJ-1~AJ-8 können Sie über die UP oder DOWN Tasten das gewünschte Farbwechselprogramm wählen.

Bei SP.01~SP.16 können Sie über die UP oder DOWN Tasten die gewünschte Geschwindigkeit der ***AF*** oder ***AJ*** Programme einstellen.

Statische Farben Modus

Drücken Sie die MODE Taste um in den Statische Farben Modus zu gelangen.

Im diesem Modus sind jeweils 2 Unterprogramme zur Auswahl. Bitte drücken Sie jeweils die SET UP Taste, um zu dieser Auswahl zu gelangen.

Bei CL-0~CL-7 können Sie über die UP oder DOWN Tasten die gewünschte Farbe wählen.

Bei FS.00~FS.15 können Sie über die UP oder DOWN Tasten die gewünschte Flash Geschwindigkeit der statischen Farbe einstellen.

"Sonstiger" Modus

Im diesem Modus sind 3 weitere Modi zur Auswahl. Bitte drücken Sie jeweils die SET UP Taste, um zu dieser Auswahl zu gelangen.

Bei doAA und doEF können Sie über die UP oder DOWN Tasten wählen, ob das Display immer leuchtet, oder ob es sich nach 60 Sekunden ohne Bedienung automatisch abschaltet.

Bei SEnd und rO3Y können Sie über die UP oder DOWN Tasten wählen, ob das Display normal leuchtet, oder auf dem Kopf.

Bei dEFA können Sie die Einstellungen ab Werk einrichten. Dazu drücken Sie die UP und DOWN Tasten gleichzeitig. Das Display zeigt dann AJ-1 an, und das Farbwechselprogram beginnt zu laufen.

DMX-Modus

Über das Control Board können Sie die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Adressierung des Geräts

Drücken Sie die MODE Taste um in den DMX Modus zu gelangen und das Display A.001~A.512 anzeigt.

Über die UP oder DOWN Tasten können Sie die gewünschten Adressen eingeben.

Ansteuerung:
Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den LED SLS-7x3W TCL oder den LED SLS-18x3W TCL über Ihren Controller ansteuern.

Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

DMX Channel Auswahl: Auswählen eines DMX Kanal Modus bis zu 6 Kanal Belegung

Nachdem Sie die gewünschte Adresse(n) ausgewählt haben, können Sie nun einen DMX Kanal Modus auswählen (3 CH, 4 CH, 5 CH, 6 CH).

Drücken Sie die SET UP Taste damit das Display Ch.03 / Ch.04 / Ch.05 / Ch.06 anzeigt.

Wählen Sie den gewünschten Modus über die UP oder DOWN Tasten aus.

Die Werte der jeweiligen Kanal Belegungen entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen des DMX Protokolls:

DMX-Protokoll

3-Kanal Modus:
In diesem Modus ist die letztmögliche Startadresse die 510.

Kanal	Wert	Funktion
1	000~255	Rot (0 – 100%)
2	000~255	Grün (0 – 100%)
3	000~255	Blau (0 – 100%)

4-Kanal Modus:
In diesem Modus ist die letztmögliche Startadresse die 509.

Kanal	Wert	Funktion
1	000~255	Rot (0 – 100%)
2	000~255	Grün (0 – 100%)
3	000~255	Blau (0 – 100%)
4	000~255	Dimmer (0 – 100%)

5-Kanal Modus:
In diesem Modus ist die letztmögliche Startadresse die 508.

Kanal	Wert	Funktion
1	000~255	Rot (0 – 100%)
2	000~255	Grün (0 – 100%)
3	000~255	Blau (0 – 100%)
4	000~255	Dimmer (0 – 100%)
5	000 – 000	Keine Funktion
	001 – 005	Musikgesteuert (7 Farben)
	006 – 010	Keine Funktion
	011 – 255	Strobe* (zunehmend)

6-Kanal Modus:
In diesem Modus ist die letztmögliche Startadresse die 507.

Kanal 6			Kanal 5	Kanal 4	Kanal 3	Kanal 2	Kanal 1
MODUS	WERT	FUNKTION					
1	0-15	Keine Funktion	Strobe* 016 – 255 (zunehmende Geschwindigkeit)	Dimming 0-255 (0 – 100%)	Blau 0-255 (0 – 100%)	Grün 0-255 (0 – 100%)	Rot 0-255 (0 – 100%)
2	16-31	Rot			Keine Funktion	Keine Funktion	Keine Funktion
3	32-47	Grün					
4	48-63	Blau					
5	64-79	Cyan					
6	80-95	Gelb					
7	96-111	Violett					
8	112-127	Weiß					
9	128-135	Farbüberblendung 1	Geschwindigkeit 0 - 255 (zunehmend)				
10	136-143	Farbüberblendung 2					
11	144-151	Farbüberblendung 3					
12	152-159	Farbüberblendung 4					
13	160-167	Farbüberblendung 5					
14	168-175	Farbüberblendung 6					
15	176-183	Farbüberblendung 7					
16	184-191	Farbüberblendung 8					
17	192-199	Farbwechsel 1					
18	200-207	Farbwechsel 2					
19	208-215	Farbwechsel 3					
20	216-223	Farbwechsel 4					
21	224-231	Farbwechsel 5					
22	232-239	Farbwechsel 6					
23	240-247	Musik gesteuert 1	Empfindlichkeit 0-255 (zunehmend)				
24	248-255	Musik gesteuert 2					

***** Flash Frequenz ist 0.1Hz-20Hz

REINIGUNG UND WARTUNG

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Service-arbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel:	**LED SLS-7x3W TCL / 51915360**	**LED SLS-18x3W TCL / 51915370**
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	
Gesamtanschlusswert:	50 W	110 W
Anzahl der DMX Kanäle:	max. 6	
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR	
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon	
Maximale Umgebungstemperatur T_a:	45° C	
Max. Leuchtentemp. im Beharrungszustand T_B:	60° C	
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen:	0,5 m	
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m	
Sicherung:	T 1 A, 250 V	
LED-Typ:	3-W-TCL	
Anzahl der LEDs:	7	18
LED Abtrahlwinkel:	22°	26°
Maße (LxBxH):	110 x 240 x 265 mm	110 x 280 x 310 mm
Gewicht:	3 kg	3,5 kg

Zubehör:	**Best.-Nr.**
EUROLITE TH-50 Theaterhaken, silber	58000650
EUROLITE TH-50S Theaterhaken, schwarz	58000651
Sicherungsseil 3x600mm bis 5kg, silber	58010310

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 07.09.2010 ©

English

USER MANUAL

LED SLS-7x3W TCL
LED SLS-18x3W TCL

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED SLS-7x3W TCL or LED SLS-18x3W TCL. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Delivery includes

1	Device
1	User manual

Unpack your device.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!
Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Important:
Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.
There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.

HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety bond.

The maximum ambient temperature T_a = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Features

Slim is "in"!

LED Spotlight for hanging or standing • Flat housing form requires minimal space when rigging • Operable in stand-alone mode or DMX interface • DMX-512 control via regular DMX-controller (occupies max. 6 channels) • 3, 4, 5, or 6 DMX channels selectable for numerous applications • Sound-control via built-in microphone • Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons • Further display settings possible: Display on or off, display upside-down, ex work setting • Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave • Equipped with 7 x 3 W LEDs, or with 18 x 3 W LEDs, respectively • Locking possibility at the mounting bracket • Ready for connection via power cord with safety plug

Overview



(1) LED Display
(2) Attachment eyelet for safety rope
(3) DMX-In socket
(4) DMX-Out socket
(5) Programming buttons
(6) Fuse
(7) Power supply

INSTALLATION

The device can be installed on the ground or on the wall or ceiling.

Overhead rigging

DANGER TO LIFE!
Please consider the EN 60598-2-17and the respective national standards during the installation!
The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:
The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

DANGER OF FIRE!
When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm. A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

DANGER TO LIFE!
Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

DMX512 control

The wires must not come into contact with each other, otherwise the devices will not work at all, or will not work properly.

Please note, the starting address depends upon which controller is being used.

Only use a DMX cable and 3-pin XLR plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR connection:

DMX-output

XLR mounting-socket:



DMX-input

XLR mounting-plug:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX output of the controller directly with the DMX input of the first device in the DMX chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR outputs, you need to use adapter cables.

Building a serial DMX chain:
Connect the DMX output of the first device in the DMX chain with the DMX input of the next device. Always connect one output with the input of the next device until all devices are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX output of the last fixture.

Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device.

On the rear panel of the device you can find an XLR jack and an XLR plug, which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX-cable. Connect the OUT jack with the IN plug of the next device.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the power-plug.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	⏚

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

OPERATION

After you connected the spot to the mains, the EUROLITE LED SLS-7x3W TCL or LED SLS-18x3W TCL starts running.

The LED display lights up and you can choose the desired mode via the buttons MODE, SET UP, UP and DOWN.

See following graphic.

MODE	SET UP	UP / DOWN	FUNCTION
DIMMER	Red	r.000~r.255	Adjust the intensity of the red color
	Green	G.000~G.255	Adjust the intensity of the green color
	Blue	b.000~b.255	Adjust the intensity of the blue color
	Flash speed, increasing	F5.00~F5.15	F5.00 is off, F501 is slowest, F5.15 is fastest
SOUND	Program selection	Sb-1~Sb-8	Select the internal sound-controlled program
	Sensitivity selection, increasing	SJ-1~SJ-8	SJ-1 is lowest level, SJ-8 is highest level
AUTO	Fading colors	AF-1~AF-8	Select the internal fading color program
	Switching colors	AJ-1~AJ-8	Select the internal switching color program
	Speed set	SP.01~SP.16	Adjust the speed of the internal programs
STATIC COLOR SELECT	Color select	CL-0~CL-7	Select from 8 static colors: 0-black, 1-red, 2-green, 3-blue, 4-cyan, 5-yellow, 6-purple, 7-white
	Flash speed, increasing	F5.00~F5.15	F5.00 is off, F501 is slowest, F5.15 is fastest
OTHER	Display: on/off	don	LED digital display always on
		doFF	LED digital display off
	Display: normal/inverse	Stnd	LED digital display normal
		rEV	LED digital display inverted
	Default setting	dEFA	Initialize the default setting
DMX	Addressing	A.001~A.512	Sets the DMX starting address
	DMX Channel Occupation	Ch.03	The unit occupies 3 DMX channels
		Ch.04	The unit occupies 4 DMX channels
		Ch.05	The unit occupies 5 DMX channels
		Ch.06	The unit occupies 6 DMX channels

Dimmer mode

Press the MODE button to select the dimmer mode. Select the desired color via the SET UP button.

You can select the desired values via the UP or DOWN buttons.

Press the SET UP button to select the flash speed.

You can select the desired values via the UP or DOWN buttons.

Sound controlled mode

Press the MODE button to select the sound controlled mode.

In sound controlled mode there are 2 sub-programs to choose from. Please press the SET UP button to reach the selection.

At Sb-1~Sb-8 you can select the desired programs via the UP or DOWN buttons.

At SJ-1~SJ-8 you can select the desired sensitivity via the UP or DOWN buttons

Auto mode

Press the MODE button to select the auto mode.

In auto mode there are 3 sub-programs to choose from. Please press the SET UP button to reach the selection.

At AF-1~AF-8 you can select the desired fading color program via the UP or DOWN buttons.

At AJ-1~AJ-8 you can select the desired switching color program via the UP or DOWN buttons

At SP.01~SP.16 you can select the desired speed of the color programs ***AF*** or ***AJ*** via the UP or DOWN buttons

Static color mode

Press the MODE button to select the static color mode.

In this mode there are 2 sub-programs to choose from. Please press the SET UP button to reach the selection.

At CL-0~CL-7 you can select the desired color via the UP or DOWN buttons.

At FS.00~FS.15 you can select the desired flash speed of the selected color via the UP or DOWN buttons

Other mode

In this mode there are 3 further sub-programs to choose from. Please press the SET UP button to reach the selection, as appropriate.

At donE and doFF via the UP or DOWN buttons, you can decide if the display should always be on, or if it should turn off after 60 seconds of inactivity.

At StnD and rEV3 via the UP or DOWN buttons, you can decide if the display should display normally, or if it should display upside-down.

At dEFA you can reset to ex works setting. Please push the UP and DOWN buttons at the same time. The display shows AJ-1 and the color switching programs begins to run.

DMX-mode

The Control Board allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the LED SLS-7x3W TCL or LED SLS-18x3W TCL will respond to the controller.

Addressing

Press the MODE button to select the DMX mode and the display shows A.001~A.512.

You can select the desired addresses via the UP or DOWN buttons.

Controlling:
After having addressed the LED SLS-7x3W TCL or LED SLS-18x3W TCL, you may now start operating it via your lighting controller.

Note:
It's necessary to insert the XLR termination plug with 120 Ω in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

DMX Channel Selection: Choosing a DMX Channel Mode up to 6 Channal Occupation

After having set the desired address(es), you can now choose a DMX Channel Mode. (3 CH, 4 CH, 5 CH, 6 CH).

Please press the SET UP button until the display shows CH.03 / CH.04 / CH.05 / CH.06.

Set the desired mode via the UP or DOWN buttons.

DMX-protocol

3-channel mode:
In this mode, the last possible starting address is 510.

CH	Value	Function
1	000~255	Red (0 – 100%)
2	000~255	Green (0 – 100%)
3	000~255	Blue (0 – 100%)

4-channel mode:
In this mode, the last possible starting address is 509.

CH	Value	Function
1	000~255	Red (0 – 100%)
2	000~255	Green (0 – 100%)
3	000~255	Blue (0 – 100%)
4	000~255	Dimmer (0 – 100%)

5-channel mode:
In this mode, the last possible starting address is 508.

CH	Value	Function
1	000~255	Red (0 – 100%)
2	000~255	Green (0 – 100%)
3	000~255	Blue (0 – 100%)
4	000~255	Dimmer (0 – 100%)
5	000 – 000	No function
	001 – 005	Sound Control (7 colors)
	006 – 010	No function
	011 – 255	Strobe* (increasing)

6-channel mode:
In this mode, the last possible starting address is 507.

CH6			CH5	CH4	CH3	CH2	CH1
MODE	VALUE	FUNCTION					
1	0-15	No function	Strobe* 016 – 255 (increasing)	Dimming 0-255 (0 – 100%)	Blue 0-255 (0 – 100%)	Green 0-255 (0 – 100%)	Red 0-255 (0 – 100%)
2	16-31	Red			No function	No function	No function
3	32-47	Green					
4	48-63	Blue					
5	64-79	Cyan					
6	80-95	Yellow					
7	96-111	Purple					
8	112-127	White					
9	128-135	Color fading 1	Speed 0 - 255 (slow→fast)				
10	136-143	Color fading 2					
11	144-151	Color fading 3					
12	152-159	Color fading 4					
13	160-167	Color fading 5					
14	168-175	Color fading 6					
15	176-183	Color fading 7					
16	184-191	Color fading 8					
17	192-199	Color switching 1					
18	200-207	Color switching 2					
19	208-215	Color switching 3					
20	216-223	Color switching 4					
21	224-231	Color switching 5					
22	232-239	Color switching 6					
23	240-247	Sound mode1	Sensitivity 0-255 (increasing)				
24	248-255	Sound mode2					

***** Flash frequency is 0.1Hz-20Hz

CLEANING AND MAINTENANCE

DANGER TO LIFE!
Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

Step 1: Unscrew the fuseholder with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.
Step 3: Install the new fuse in the fuseholder.
Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Article:	**LED SLS-7x3W TCL / 51915360**	**LED SLS-18x3W TCL / 51915370**
Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~	
Power consumption:	50 W	110 W
Number of DMX channels:	max. 6	
DMX-512 connection:	3-pin XLR	
Sound-control:	via built-in microphone	
Maximum ambient temperature T_a:	45° C	
Maximum housing temperature T_C (steady state):	60° C	
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m	
Min. distance to lighted object:	0.1 m	
Fuse	T 1 A, 250 V	
LED type:	3 W TCL	
Number of LEDs:	7	18
Beam angle:	22°	26°
Dimensions:	110 x 240 x 265 mm	110 x 280 x 310 mm
Weight:	3 kg	3.5 kg

Accessories:	**No.**
EUROLITE TH-50 Theatre hook, silver	58000650
EUROLITE TH-50S Theatre hook, black	58000651
Safety bond 3x600mm up to 5kg, silver	58010310

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 07.09.2010 ©

eurolite® GERMANY